

## TP-Link Router an einer SXT Kundenantenne

Der default Loginname ist admin und das Passwort ist ebenfalls admin. Rufen Sie dazu im Browser die IP: 192.168.0.1 auf.

← → ↻ 🏠 ⓘ Nicht sicher | 192.168.0.1/GDJECICALOHAXMIA/userRpm/Index.htm

# TP-LINK®

- Status
- Quick Setup
- WPS
- Network**
- WAN
- MAC Clone
- LAN
- Wireless
- Guest Network
- DHCP
- Forwarding
- Security
- Parental Control
- Access Control
- Advanced Routing
- Bandwidth Control
- IP & MAC Binding
- Dynamic DNS
- IPv6 Support
- System Tools
- Logout

### WAN

WAN Connection Type:

IP Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:

MTU Size (in bytes):  (The default is 1500, do not change unless necessary.)

Primary DNS:

Secondary DNS:  (Optional)