

## TP-Link Router an einem Bridge Anschluss

Der default Loginname ist admin und das Passwort ist ebenfalls admin. Rufen Sie dazu im Browser die IP: 192.168.0.1 auf.

← → ↻ 🏠 Nicht sicher | 192.168.0.1/EIWMOYVBEURLVGB/userRpm/Index.htm

# TP-LINK®

- Status
- Quick Setup
- WPS
- Network**
- WAN
- MAC Clone
- LAN
- Wireless
- Guest Network
- DHCP
- Forwarding
- Security
- Parental Control
- Access Control
- Advanced Routing
- Bandwidth Control
- IP & MAC Binding
- Dynamic DNS
- IPv6 Support
- System Tools
- Logout

### WAN

**WAN Connection Type:** PPPoE/Russia PPPoE ▾

**PPPoE Connection:**

**User Name:**

**Password:**

**Confirm Password:**

**Secondary Connection:**  Disabled  Dynamic IP  Static IP (For Dual Access/Russia PPPoE)

**Wan Connection Mode:**

Connect on Demand  
Max Idle Time:  minutes (0 means remain active at all times.)

Connect Automatically

Time-based Connecting  
Period of Time: from  :  (HH:MM) to  :  (HH:MM)

Connect Manually  
Max Idle Time:  minutes (0 means remain active at all times.)

**Disconnected!**